

Notice de montage

Meubles suspendus



AVERTISSEMENT

Nos meubles font l'objet de garanties (spécifiques à chaque produit) et d'un service après-vente.

Il est recommandé d'utiliser les services d'un installateur professionnel lors de la pose de vos meubles

En cas de problèmes, notre service après-vente sera susceptible de demander à tout client particulier la facture de son installateur afin de déterminer si la non conformité de la pose est en cause dans la défaillance de l'un de nos produits.

Toute pose effectuée par un particulier sans l'aide de professionnels est effectuée à ses risques et périls.


Les cotes indiquées dans cette notice sont données à titre indicatif.

Elles devront être adaptées par vos soins en fonction des spécificités de votre pièce.


QUINCAILLERIE

Nous ne fournissons pas de quincaillerie pour la fixation des meubles et accessoires sur le mur.



Veuillez demander conseil à un professionnel pour connaître le type de fixations appropriées à votre support de fixation.



Schémas côtés



Schémas de pose




I. Montage des meubles

AVANT L'INSTALLATION

Pour un montage plus facile, il est nécessaire d'enlever les tiroirs du meuble.

1/ En suivant le tableau ci-dessous, repérez les trous de fixation avec un crayon de papier. Tracez une ligne horizontale afin de vérifier avec votre niveau.



	X	Y	Z
LAVE-MAINS STYLE L42.5 cm	825 mm	381 mm	-

Le meuble LAVE-MAINS STYLE 425 cm disposent de 2 fixations murales.


Les dimensions indiquées dans ce tableau sont les dimensions maximales (prises à chaque extrémité des fixations murales)

2/ A l'aide d'une perceuse, percez des trous de diamètre 8mm



Pour un mur plâtre, utilisez des chevilles adaptées et percez au diamètre adapté à la cheville.


Trou
Diamètre: $\Phi 8$
Profondeur: 40



3/ Placez vos chevilles puis vissez les fixations murales.




Choisissez le type de vis et de chevilles les mieux adaptées en fonction de votre type de mur.




4/ Suspendez votre meuble.

Puis, à l'aide d'un tournevis adapté et d'un niveau, réglez chaque fixation.




5/ Disposez un joint sur les côtés du meuble à l'aide d'une cartouche de silicone, puis posez votre plan.




II. Réglage des portes

Réglage vertical



Réglage de la profondeur



Entretien

NETTOYAGE COURANT

Afin de conserver l'état d'origine de votre meuble, nous vous conseillons de prendre les précautions suivantes :

- Dépoussiérez régulièrement votre meuble avec un chiffon doux et sec.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux humidifié à l'eau tiède. Séchez les traces d'eau à l'aide d'un chiffon doux, sans frotter.
- Veillez à refaire vos joints de silicone si ceux-ci se dégradent dans le temps.

Attention de :

- Ne jamais utiliser de produit à récurer (poudre et crème), ni d'éponges abrasives
- Ne pas utiliser d'acide, ni de solvant (white spirit, ...)

MIROIR

Votre miroir se nettoie avec un produit nettoyant pour vitre

- Veillez à ne pas frotter votre miroir avec un chiffon abrasif, et à ne pas porter de bijoux lors du nettoyage, afin d'éviter les rayures.
- Séchez les bords et arêtes du miroir pour éviter la formation d'oxydation

Pour les miroirs à cadre, prêtez attention à :

- ne pas laisser couler le produit de nettoyage dans les rainures
- ne pas laisser d'eau stagnante sur le bord bas du cadre

PLANS

Les plans se nettoient à l'eau savonneuse

- Veillez à essuyer votre plan après chaque utilisation, afin de ne pas laisser stagner d'eau.

Règles d'utilisation

GÉNÉRALITÉS

Votre meuble est un produit solide et durable, qui nécessite le respect de certaines règles :

- La pièce dans laquelle le produit est installé, doit être normalement ventilée, les bouches d'aération prévues à cet effet ne doivent pas être obstruées.
- La température et l'humidité ne doivent pas être excessives.
- Évitez les variations de températures trop brutales
- Évitez tout impact ou choc (chute ou projection d'objet)
- Sur les produits laqués, des micros rayures peuvent être visibles à la lumière halogène ou au soleil. Elles proviennent de l'effet brillant et ne représentent pas un défaut de la surface laquée. Nous vous recommandons de suivre les consignes d'utilisations précisées ci-dessus.

MEUBLE SOUS VASQUE, COLONNE OU DEMI-COLONNE

- Ne pas monter ou s'asseoir sur le meuble, même si celui-ci dispose de pieds.
- Ne pas s'appuyer ou se suspendre sur les portes et tiroirs.
- Ne pas entraver le fonctionnement normal d'une porte ou d'un tiroir.
- Ouvrez et fermez vos portes et tiroirs sans brutalité.
- Les charnières et coulisses ne nécessitent aucun entretien ni graissage.
- En cas de déréglage, vous reportez à la notice d'installation.
- Veillez à ne pas laisser sécher de linge humide dans ou sur le meuble
- Essayez immédiatement toute projection d'eau ou autre liquide sur le meuble ou dans les éléments de celui-ci.

Garantie

DURÉE DE LA GARANTIE

La garantie de 2 ans. Celle-ci s'applique uniquement sur présentation de la facture et lorsque nos produits sont installés et employés dans des conditions normales de pose et d'utilisation.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Elle couvre toute malfaçon de matériaux de fabrication ou de finition dans la mesure où ce matériau n'a subi aucun aménagement ou modification après sortie d'usine.

Elle est limitée au remboursement ou à l'échange des pièces défectueuses reconnues par notre société mais ne couvre, en aucun cas, les frais de main d'œuvre occasionnés par ces échanges.

En cas d'impossibilité de remplacement par une pièce identique, nous fournirons la pièce correspondante au même usage.

Les pièces non fabriquées par nous-mêmes, quincaillerie et accessoires, sont couvertes par les garanties des fabricants.

La garantie ne peut s'appliquer sur :

- les rayures ou dégradations faites à l'usage à partir du montage
- l'usure normale ou anormale provenant d'un mauvais entretien ou d'une pose imparfaite
- les détériorations causées par une température ou une hygrométrie excessive
- les gonflements qui font suite à des fuites de tuyaux d'alimentation ou d'évacuation
- les gonflements des meubles causés par un manque de joint entre la vasque et le plan
- les changements de tons dus à une exposition prolongée à la lumière trop vive (lune ou soleil)